



室内用壁間仕切り窓及びドアステンド

取付詳細図 4 (押し縁二連)

100mm 角 (外周コパーテープ)



・ 四方 4 辺の外周にはクリアランス (余白) を取って施工してください。

☆ 外に面した窓にご使用の場合は、必ず外側に透明板ガラスを入れて
スタンドグラスは室内側にして取り付けてください。

武蔵野工房

埼玉県北葛飾郡松伏町田島 231 TEL&FAX : 048-992-2852